



Istruzioni di montaggio valide
per modello PLUS, da linea
guida per modello BASIC.

SBARRA SICURA PLUS



SBARRA SICURA BASIC



FASE 1

Posizionare Sbarra Sicura
dietro l'infisso appoggiando le
staffe sulla soglia.





FASE 2

Segnare i fori sul muro con pennarello o matita.





FASE 3

Avvicinare le staffe di riscontro alle ante e segnare i fori dopo aver scelto la posizione più consona (non deve ostacolare l'apertura; generalmente staffa grande al centro e staffa piccola 1 cm più all'interno del montante centrale).





4

FASE 4

Togliere Sbarra Sicura e aprire
l'infisso.





SISTEMI DI SICUREZZA



FASE 5

Prendere il trapano e forare il muro con punta Ø6 a muro.





FASE 6

Prendere il Trapano e forare l'infisso con punta Ø6 avendo cura di fare un foro passante.





SISTEMI DI SICUREZZA



FASE 7

Allargare i fori esterni a 8 mm
per la sede della vite a testa
tonda.





FASE 8

Prendere l'avvitatore e avvitare le viti autofilettanti per muratura. Se questa non risulta compatta per ottenere un fissaggio consono si dovrà consolidare con resina epossidica (pistola, cartuccia di resina e beccuccio, riempire fino a leggera fuoriuscita e avvitare di nuovo. Dopo l'indurimento -circa 30 minuti- serrare con l'avvitatore e inserto torx da 30).





FASE 9

Introdurre le viti delle staffe di riscontro dall'esterno verso l'interno, applicare la rondella grower e avvitare il dado.





FASE 10

Serrare delicatamente i dadi assicurandosi che le teste quadrate non siano visibili.





FASE 11

Posizionare la parte
estensibile nella sede e
serrare i grani con la brugola.







SBARRASICURAIT

FASE 12

Una volta data la misura reale, praticare un foro da 6 mm al muro, avvitare lo stop con la rondella maggiorata come riscontro per la calamita presente e posizionare Sbarrasicura a riposo.



