

Istruzioni d'uso e di sicurezza relative al prodotto SBARRA SICURA™

1. SBARRA SICURA™ è un prodotto ideato dal sig. Paolo Crispoldi ed è di proprietà de:

LE VAGLIE S.R.L.

VOCABOLO VAGLIE, 431

06056 Massa Martana (PG)

P.IVA 04001180548

Gentile Cliente,

nel ringraziarla per avere scelto SBARRA SICURA™ ed averci accordato la sua fiducia, la informiamo con orgoglio che il nostro strumento di sicurezza è interamente creato in Italia (**100% Made in Italy**) in quanto tutte le fasi di produzione, a partire dal disegno, alla progettazione fino alla lavorazione e al confezionamento, sono state realizzate esclusivamente sul territorio italiano.

Ciò premesso, La invitiamo a prendere attenta visione del seguente documento che riporta le opportune istruzioni da seguire per un corretto uso e secondo sicurezza.

2. INFORMAZIONI TECNICHE SUL PRODOTTO

Cos'è SBARRA SICURA™	SBARRA SICURA™ è uno strumento di sicurezza (da qui in avanti definito anche " <i>Prodotto</i> ") che si applica internamente agli infissi di finestre e porte finestre, porte e portoni, in modo da ostacolarne l'apertura dall'esterno.
DESCRIZIONE	Lo strumento SBARRA SICURA™ comprende due linee di Prodotto: A) LINEA BASIC B) LINEA PLUS Entrambe le linee sono formate da un tubolare principale fisso che si articola su un anello saldato alla staffa di fissaggio e da un tubolare estensibile (da qui in avanti definito "<i>Parte estensibile</i>"). Entrambe le linee sono disponibili in nr. 3 (tre) misure: 1) Misura SMALL = dimensioni da 450 mm a 710 mm, applicabile su finestra ad un'anta e piccole aperture 2) Misura MEDIUM = dimensioni da 710 mm a 1210 mm, applicabile su finestra a due ante e porta-finestre standard 3) Misura LARGE = dimensioni da 1030 mm a 1800 mm, applicabile su porta-finestre e portoni di grandi dimensioni. Le Misure 1) – 2) – 3) presentano ognuna nr. 2 (due) grani, ossia nr. 2 viti senza testa, posizionate all'estremità del tubolare principale che consentono il fissaggio della Parte estensibile. Il grano più interno tra i due determina la massima estensione possibile. Le linee A) BASIC e B) PLUS sono composte ognuna da un insieme di elementi e articoli specifici che ne formano il "<i>kit</i>" così come nel seguito descritto.

ELEMENTI CHE COMPONGONO IL PRODOTTO	A) LINEA BASIC – formata da: nr. 1 (un) tubolare principale in cui all'estremità sono posizionati nr. 2 (due) grani, e nr. 1 (una) brugola nr. 1 (una) Parte estensibile in cui all'estremità è presente nr. 1 (un) foro per agganciamento del lucchetto nr. 2 (due) staffe “a zeta” larghe per alloggio dello strumento SBARRA SICURA™ nr. 1 (una) sede di riscontro con asola per agganciamento del lucchetto. NB: È raccomandato utilizzare linea BASIC su infissi a superficie chiusa, scuri, porte e portoni. La linea BASIC non include in dotazione la viteria né il kit di fissaggio. B) LINEA PLUS – formata da: nr. 1 (un) tubolare principale in cui all'estremità sono posizionati nr. 2 (due) grani nr. 1 (una) brugola nr. 1 (una) Parte estensibile in cui all'estremità è presente nr. 1 (una) calamita dotata di rinforzo interno nr. 2 (due) staffe “a zeta” larghe, e nr. 2 (due) staffe “a zeta” per montanti strette e spesse nr. 1 (una) sede di riscontro con scrocco per consentire il bloccaggio dello strumento SBARRA SICURA™ nr. 6 (sei) viti per fissaggio su muratura nr. 8 (otto) viti/bulloni per fissaggio staffe nr. 1 stop con una rondella maggiorata di ferro zincata per ancorare calamita NB: È raccomandato utilizzare la linea PLUS – testata presso Istituto Giordano https://www.giordano.it/ - su infissi parzialmente oscuranti, tapparelle e persiane. La linea PLUS include in dotazione la viteria e il kit di fissaggio Ad ulteriore esplicazione, vedasi l'immagine descrittiva sottostante:
--	--

	
MATERIALE	Il materiale utilizzato è ACCIAIO INOX su tutte le componenti del Prodotto SBARRA SICURA™ ad eccezione delle viti di fissaggio certificate in materiale acciaio al carbonio zincato e dello scrocco in materiale bronzo. Su richiesta, SBARRA SICURA™, può essere acquistato anche in ACCIAIO MARINO*, vedasi sotto. Attenzione*: in via precauzionale si segnala che il materiale ACCIAIO INOX 304 potrebbe non essere consigliato per <u>abitazioni locate in prossimità di zone salmastre e marine</u>. In tal caso, la scelta idonea al fine di ottenere un risultato duraturo è optare per il prodotto realizzato in ACCIAIO MARINO.
AUTENTICITA' DEL PRODOTTO	Il Prodotto SBARRA SICURA™ è riconoscibile dalla scritta "SBARRA SICURA.IT" apposta nel tubolare principale, come da immagine esplicativa sottostante: 

	NB: Diffidate da eventuali prodotti che imitano il Prodotto SBARRA SICURA™, scegliete la qualità e il Made in Italy.
--	---

3. ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, UTILIZZO, MANUNTENZIONE, SMALTIMENTO

COME MONTARE SBARRA SICURA™	Per procedere al montaggio conforme di SBARRA SICURA™ sono richiesti i seguenti strumenti, <u>non inclusi in dotazione</u>, elettrici e manuali. nr. 1 (un) trapano/avvitatore nr. 1 (uno) inserto per avvitatore torx da 30 mm nr. 1 (un) metro nr. 1 (un) pennarello nr. 1 (una) chiave inglese da 10 mm Passaggi di esecuzione del montaggio: I. Posizionare SBARRA SICURA™ dietro l'infisso appoggiando le staffe sulla soglia II. Segnare i fori sul muro con un pennarello o matita III. Avvicinare le staffe di riscontro alle ante degli infissi e segnare i fori dopo aver scelto la posizione più consona che – in ogni caso – non deve ostacolare l'apertura. La posizione più adeguata generalmente prevede di installare la staffa grande al centro dell'anta mentre la staffa piccola ad 1 cm più all'interno del montante centrale. IV. Togliere SBARRA SICURA™ e solo successivamente aprire l'infisso V. Prendere un trapano con la punta diametro 6mm a muro VI. Prendere un trapano e forare l'infisso con la punta diametro 6mm a muro avendo cura di realizzare il foro passante VII. Avere cura di allargare i fori esterni con un trapano con la punta diametro con la punta 8 mm per la sede della vite a testa tonda VIII. Prendere l'avvitatore e avvitare le viti autofilettanti per muratura. Se la muratura non risulta compatta, al fine di ottenere un fissaggio consono, consolidarla con resina epossidica. In tal caso, prendere una pistola con silicone, cartuccia di resina e beccuccio, riempire fino a leggera fuoriuscita e avvitare di nuovo. Dopo l'indurimento (circa 30 minuti) serrare con avvitatore. IX. Introdurre le viti per staffe di riscontro dall'esterno verso l'interno. Infilare le viti nei fori delle staffe, mettere la rondella spaccata "grower" e avvitare il dado. X. Serrare delicatamente i dadi e assicurarsi che le teste quadrate siano entrate nell'infisso precedentemente allargato come descritto al punto VII) e non siano più visibili XI. Posizionare la Parte estensibile nella sede e serrare i grani con la brugola
--	--

	XII. La linea BASIC è correttamente montata quando la Parte estensibile sarà entrata nella sede di riscontro XIII. La linea PLUS è correttamente montata quando si avvertirà uno scatto, ossia un “click”, che indica che il meccanismo di bloccaggio/sicurezza si è attivato Gentile Cliente, Le Vaglie Srl, La invita a guardare la presentazione del montaggio del prodotto SBARRA SICURA al seguente link: www.sbarrasicura.it/media/Istruzioni-montaggio.pdf
COME SMONTARE SBARRA SICURA™	Per procedere allo smontaggio conforme di SBARRA SICURA™ è opportuno ripercorrere al ritroso le indicazioni sopra citate.
CORRETTO UTILIZZO DI SBARRA SICURA™	SBARRA SICURA™ può essere utilizzato su infissi di finestre e porta-finestre, porte e portoni. Ogni ulteriore utilizzo non è conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali del Prodotto. L'utilizzo corretto di SBARRA SICURA™ prevede: 1) la chiusura dell'infisso su cui si desidera utilizzare il Prodotto che presenterà le staffe previamente montate secondo le istruzioni sopra definite; 2) l'inserimento della Parte estensibile nella sede del riscontro; 3) Sulla linea BASIC, è prevista la possibilità di installare un lucchetto
COME PULIRE SBARRA SICURA™	Eseguire la pulizia del Prodotto SBARRA SICURA™ utilizzando un panno umido e/o i prodotti indicati per la pulizia dell'acciaio.
MANUTENZIONE DI SBARRA SICURA™	SBARRA SICURA™ non richiede particolare manutenzione. Tuttavia, si consiglia di effettuare i seguenti controlli: *** Attenzione*** 1) controllare periodicamente lo stato generale del Prodotto SBARRA SICURA™; 2) controllare lo stato dei cardini al muro e delle viti di fissaggio della Parte estensibile, tra cui, accertandosi, a titolo esemplificativo, che non presentino segni di usura, danneggiamenti oppure rottura; 3) controllare lo stato dello scrocco in bronzo, tra cui, a titolo esemplificativo, accertandosi, che non presenti segni di usura, danneggiamenti oppure rottura; 4) incaricare un tecnico specializzato di eventuali interventi di manutenzione/riparazione. Non eseguire direttamente alcun intervento di manutenzione/ riparazione. In caso di dubbi scrivere all'assistenza clienti di cui al paragrafo “Contatti” del presente documento;

	5) in caso di danneggiamenti utilizzare solo ricambi originali scrivendo all'assistenza clienti di cui al paragrafo "Contatti" del presente documento.
IMBALLAGGIO DI SBARRA SICURA™	L'imballaggio esterno del Prodotto SBARRA SICURA™ è in materiale CARTONE. Poiché per Le Vaglie S.r.l. è fondamentale contribuire alla sostenibilità ambientale, nessun componente di plastica viene utilizzato.
SMALTIMENTO DI SBARRA SICURA™ EDEL RELATIVO IMBALLAGGIO	L'imballaggio del Prodotto SBARRA SICURA™ è riciclabile nella raccolta differenziata della carta e del cartone. Nell'imballaggio, secondo la normativa vigente, è apposta la seguente etichettatura ambientale: Codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti): 15 01 01 : Imballaggi di carta e cartone (rifiuto non pericoloso). Codici per l'etichettatura ambientale (decisione 97/129 CE): PAP 20 : ovvero Imballaggi in cartone ondulato, spesso utilizzati per il trasporto Il Prodotto SBARRA SICURA™ può essere riciclabile nella raccolta differenziata del metallo oppure consegnato all'isola ecologica, a seconda delle disposizioni normative del proprio Comune.

4. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Si avverte e si raccomanda il cliente di:

a	Utilizzare SBARRA SICURA™ esclusivamente secondo le istruzioni d'uso descritte nel presente documento
b	Utilizzare SBARRA SICURA™ esclusivamente secondo le caratteristiche tecniche e funzionali per cui il Prodotto è stato creato
c	Montare/Smontare SBARRA SICURA™, in prima persona o affidandosi ad un tecnico professionista, esclusivamente seguendo attentamente le istruzioni descritte nel presente documento
d	In caso di dubbi sul Montaggio/Smontaggio di SBARRA SICURA™ contattare il servizio clienti secondo i recapiti riportati nella sezione "Contatti" del presente documento e/o affidarsi ad un tecnico professionista seguendo, anche in tal caso, le istruzioni descritte nel presente documento
e	Attenzione! La Parte estensibile del Prodotto SBARRA SICURA™, se non fissata correttamente può cadere e causare danni a persone e/o animali e/o cose

f	Attenzione! Installare la vite di fissaggio nell'apposito foro predisposto da Le Vaglie S.r.l. esclusivamente a fine della posa in opera. A tal fine il Prodotto, sia per quanto riguarda la linea BASIC che PLUS, viene fornito di nr. 2 (due) grani per ogni Prodotto acquistato e nr. 1 (una) brugola a commessa.
g	Attenzione! Prestare attenzione durante le operazioni Montaggio, Smontaggio e Manutenzione: rischio di caduta con danno a persone e/o animali e/o cose
h	Attenzione! Il montaggio del prodotto SBARRA SICURA™ è avvenuto con successo se: NELLA LINEA BASIC: l'estremità della Parte estensibile si inserisce con precisione e senza resistenze nel riscontro ad essa dedicato, quanto entrambi gli elementi sono disposti in posizione orizzontale. Ad ulteriore sicurezza è presente l'apposito foro per l'agganciamento del lucchetto. NELLA LINEA PLUS: raggiunta la posizione finale, si avverte uno scatto, ossia un "click", che indica che il meccanismo di bloccaggio/sicurezza si è attivato.
i	Se si percepisce una certa resistenza nel Montaggio/Usò del Prodotto SBARRA SICURA™ e/o della sua Parte estensibile, evitare di forzare il Montaggio/l'Usò e contattare il servizio clienti come da sezione "Contatti" del presente documento
l	Prestare attenzione in prossimità del Prodotto BARRA SICURA™ e tenerlo fuori dalla portata dei bambini e soggetti non in grado di valutare le situazioni di pericolo
m	Attenzione! Tenere fuori dalla portata dei bambini e dei soggetti non in grado di valutare le situazioni di pericolo relative alla "Parte estensibile del Prodotto SBARRA SICURA™" in quanto supporto mobile e, pertanto, se non fissata correttamente, potrebbe cadere ed essere potenzialmente pericolosa per persone, animali e cose
n	Evitare di spostare SBARRA SICURA™ bruscamente e con poca attenzione: la solida struttura del Prodotto lo rende potenzialmente in grado di recare danno a persone e/o cose
o	Accertarsi di Smontare SBARRA SICURA™ prima di aprire la finestra e/o la porta-finestra
p	Non allungare le mani tra i componenti, i punti di attacco e il telaio di SBARRA SICURA™: rischio schiacciamento/ferimento
q	Attenzione! Non spingere SBARRA SICURA™ oltre al limite di apertura/allungamento consentito. A tal fine il Prodotto sia nella LINEA BASIC che PLUS è dotato di nr. 2 (due) grani di fissaggio, Il grano più interno tra i due determina la massima estensione possibile, vietato aprire/allungare il Prodotto andando oltre.
r	Non far gravare su SBARRA SICURA™ carichi di qualsiasi tipo
s	In caso di forte vento e/o condizioni climatiche avverse chiudere sempre porte e finestre correttamente in modo da evitare correnti d'aria che possono causare improvviso spalancamento con caduta/spostamento di SBARRA SICURA™ e potenziale danno al Prodotto stesso e/o a persone e/o animali e/o cose nelle vicinanze

t	SBARRA SICURA™ è montabile su tutti gli infissi di finestre e porta-finestre standard. In caso di finestre e/o porta-finestre aventi dimensioni non standard è opportuna una consulenza pre-montaggio il montaggio, il fissaggio e la funzionalità stessa del Prodotto. Si consiglia in tal caso di contattare il servizio clienti come da sezione “Contatti” e richiedere apposita valutazione/consulenza preliminare all’ordine*. Attenzione! *Le Vaglie S.r.l. declina ogni responsabilità per ordini conclusi senza previa valutazione/consulenza, effettuati da clienti in possesso di finestre e/o porta-finestre aventi dimensioni non standard.
---	--

5. RESPONSABILITA’

Le Vaglie S.r.l. applica rigorosi standard di qualità nella creazione di SBARRA SICURA™ e sottopone il Prodotto a controlli interni.

Le Vaglie S.r.l. informa il cliente che il Prodotto SBARRA SICURA™, come da Codice del Consumo, è sottoposto a garanzia legale valida per nr. 2 (due) anni dalla consegna. Tal garanzia copre difetti esistenti al momento della consegna, ossia i difetti originari che si manifestano nell’arco dei 24 mesi successivi alla consegna.

Restano esclusi eventuali difetti sopravvenuti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla mancata o cattiva manutenzione, alla sostituzione con pezzi di ricambio non originali e più in generale dovuti all’uso non conforme alle istruzioni di cui al presente documento, di cui ai punti 3 e 4 suindicati.

Parimenti restano escluse eventuali reazioni naturali del materiale, quali l’ossidazione dovuta all’incuria nella fase di installazione, per mancata/cattiva manutenzione minima, allo sfregamento. e più in generale dovuti all’uso non conforme alle istruzioni di cui al presente documento. In tal caso è sufficiente pulire l’acciaio con prodotti specifici che neutralizzano la reazione in corso senza danneggiare il materiale sottostante che tornerà allo stato originale.

Le Vaglie S.r.l, inoltre, declina ogni responsabilità per danni a persone e/o animali e/o cose derivanti dall’utilizzo di SBARRA SICURA™ incompatibile con la natura stessa del Prodotto e/o per derivanti dal Montaggio/Smontaggio del prodotto effettuato non eseguendo le istruzioni di cui al punto 4 lettere e) f) g) m) q).

Le immagini presenti nel presente documento, nel materiale pubblicitario, nei social network e nel sito internet <https://www.sbarrasicura.it/> si intendono a titolo esemplificativo. Eventuali differenze di proporzioni e colore rispetto al Prodotto fornito possono essere causate dal processo di stampa e dalla necessità di adattare l’immagine al documento/alla pagina web. Le Vaglie S.r.l. si riserva il diritto di modifiche le immagini relative al Prodotto così come non si assume alcuna responsabilità circa l’eventuale differenza tra il Prodotto fornito e quello descritto nel materiale online/cartaceo in quanto, per le ragioni sopra descritte, non rappresenta un difetto né una difformità del Prodotto stesso.

Le Vaglie S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative a SBARRA SICURA™ senza ciò comporti alcuna assunzione di responsabilità del verso il cliente, non rappresentando questo un difetto né una difformità del Prodotto stesso.

6. EVENTUALE SEZIONE DOMANDE FREQUENTI:

SBARRA SICURA™ può essere fissata su tutti i tipi di muratura?

Sì, tuttavia, a seconda del tipo di muratura riscontrata al fine di procedere ad una installazione durevole è consigliabile l'utilizzo della resina epossidica. Per ulteriori informazioni contattare Le Vaglie Srl come da sezione "Contatti" di cui al presente documento.

Vivo ai pressi di una zona marina o salmastra. Il materiale Acciaio Inox del prodotto SBARRA SICURA™ può essere montato sui miei infissi?

Il materiale ACCIAIO INOX 304 potrebbe non essere consigliato per abitazioni locate in prossimità di zone salmastre e marine. In tal caso la scelta ideale è optare per il Prodotto realizzato in ACCIAIO MARINO che può essere ordinato su richiesta contattando il nostro servizio clienti come da sezione "Contatti" del presente documento.

Se ordino la LINEA BASIC acquisto un prodotto di qualità inferiore rispetto alla LINEA PLUS?

NO, la linea BASIC non differisce assolutamente per qualità rispetto alla linea PLUS ed è uno strumento di sicurezza parimenti idoneo ad ostacolare l'apertura degli infissi dall'esterno. Detto ciò, al fine di ottenere il massimo risultato, è preferibile utilizzare:

- la linea BASIC su infissi a superficie chiusa, scuri, porte e portoni
- la linea PLUS – certificata a seguito di test presso Istituto Giordano <https://www.giordano.it/> - avente l'aggancio a scrocco, è indicata su infissi parzialmente oscuranti, tapparelle e persiane.

Inoltre, si osservi come:

La linea BASIC non include in dotazione la viteria e il kit di fissaggio

La linea PLUS include in dotazione la viteria e il kit di fissaggio

7. CONTATTI

Le Vaglie S.r.l. resta a disposizione per chiarimenti sulle caratteristiche, utilizzo, manutenzione, smaltimento del Prodotto SBARRA SICURA™. Per assistenza tecnica, richieste di consulenza preliminare all'ordine, ulteriori informazioni, rivolgersi a info@sbarrasicura.it

8. COPYRIGHT

Le Vaglie S.r.l. è licenziatario esclusivo del marchio SBARRA SICURA™. IL Prodotto SBARRA SICURA™ è ideato dal sig. Paolo Crispoldi ed è di proprietà de LE VAGLIE S.r.l. Tutti i diritti riservati©.

L'acquisto del Prodotto non autorizza il cliente ad utilizzare il marchio SBARRA SICURA™ per scopi commerciali, pubblicitari, amatoriali o altro eventuale utilizzo difforme dall'acquisto del Prodotto stesso.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sul prodotto SBARRA SICURA™ consultare:

il documento **"Termini e Condizioni"** presente sul sito www.sbarrasicura.it
al seguente link:

<https://www.sbarrasicura.it/media/video-istruzioni.html>

Il Prodotto, il Sito, i marchi, i disegni ed ogni contenuto sono protetti dalle vigenti leggi in materia di diritto d'autore e industriale.